

インサートノズル TJ型

ナベヤ型式	ノズル			ノズル角度調整工具			調整工具がない物	備考
	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
TJ4B-1	φ4	φ2.2	6.4	PM-T	φ4.1	-		
TJ4B-2	φ4	φ2.2	12.7	PM-T	φ4.1	-		
TJ4B-3	φ4	φ2.2	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
TJ4B-4	-	M4	-	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ1B-1	φ4	φ2.8	-	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
TJ1B-2	φ4	φ2.8	6.4	PM-T	φ4.1	-		
TJ1B-3	φ4	φ2.8	12.7	PM-T	φ4.1	-		
TJ1B-4	φ4	φ2.8	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
TJ1B-5	-	M5	-	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ2B-1	φ4	φ2.8	-	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ2B-2	φ4	φ2.8	6.4	PM-T	φ4.1	-		
TJ2B-3	φ4	φ2.8	12.7	PM-T	φ4.1	-		
TJ2B-4	φ4	φ2.8	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
TJ2B-5	-	M5	-	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ3B-1	-	φ5.6	-	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ3B-2	-	φ5.6	12.7	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ3B-3	-	M6	-	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
TJ3B-4	-	φ5.6	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください