

# インサートノズル JB 型

ナベヤ型式	ノズル			ノズル角度調整工具			調整工具がない物	備考
	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
JB10-1	φ4	φ2.8	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB10-2	φ4	φ2.8	6.4	PM-T	φ4.1	-		
JB10-3	φ4	φ2.8	12.7	PM-T	φ4.1	-		
JB10-4	φ4	φ2.8	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB10-5	φ5	φ4.1	-	PMA08320	-	φ4		
JB10-6	φ5	φ4.1	12.7	PM-T	φ5.1	-		
JB10-7	-	M5	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB10-8	φ5	φ4.1	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB12-1	φ4	φ2.8	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB12-2	φ4	φ2.8	6.4	PM-T	φ4.1	-		
JB12-3	φ4	φ2.8	12.7	PM-T	φ4.1	-		
JB12-4	φ4	φ2.8	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB12-5	φ5	φ4.1	-	PMA08320	-	φ4		
JB12-6	φ5	φ4.1	12.7	PM-T	φ5.1	-		
JB12-7	φ5	φ4.1	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB12-8	-	M5	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB20-1	φ5	φ4.1	19.1	PM-T	φ5.1	-		
JB20-2	φ5	φ4.1	38.1	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB20-3	-	φ5.6	19.1	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB20-4	-	φ5.6	38.1	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB20-5	-	φ7.1	19.1	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB20-6	-	φ7.1	38.1	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB1B-1	φ4	φ2.8	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB1B-2	φ4	φ2.8	6.4	PM-T	φ4.1	-		
JB1B-3	φ4	φ2.8	12.7	PM-T	φ4.1	-		
JB1B-4	φ5	φ4.1	-	PMA08320	-	φ4		
JB1B-5	φ5	φ4.1	12.7	PM-T	φ5.1	-		
JB1B-6	-	M5	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB1B-7	φ4	φ2.8	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB1B-8	φ5	φ4.1	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB2B-1	φ4	φ2.8	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB2B-2	φ4	φ2.8	6.4	PM-T	φ4.1	-		
JB2B-3	φ4	φ2.8	12.7	PM-T	φ4.1	-		
JB2B-4	-	φ4.1	-	PMA08320	-	φ4		
JB2B-5	φ5	φ4.1	12.7	PM-T	φ5.1	-		
JB2B-6	-	M5	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB2B-7	φ4	φ2.8	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB2B-8	-	φ4.1	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB3B-1	-	φ5.6	-	PMA08325	-	φ5.4		
JB3B-2	-	φ5.6	12.7	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください
JB3B-3	-	φ5.6	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください
JB3B-4	-	M6	-	-	-	-	○	お持ちのレンチにて角度を調整してください