

取付ネジ径 R1/16

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM13B	φ2.3	φ1	6.4	PMA08310	φ2.4	-		
PM11615	-	φ1.6	0	-	-	-	○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください	
PM14B	φ2.3	φ1.6	6.4	PMA08310	φ2.4	-		
PM11630	-	φ2.1	0	-	-	-	○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください	
PM11632-SS	-	φ2.1	0	-	-	-	○ お手持ちのレンチにて角度を調整してください	

取付ネジ径 R1/8

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM1B	φ4	φ1	6.4	PM-T	φ4.1	-		
PM2B	φ3.7	φ1.6	6.4	PM-T	φ4.1	-		
PM6B	φ3.7	φ1.6	31.8	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM3B	φ4	φ2.2	6.4	PM-T	φ4.1	-		
PM7B	φ3.7	φ2.2	31.8	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM4B	-	φ3	0	PMA08315	-	φ2.8		
PM5B	φ3.7	φ3	6.4	PM-T	φ4.1	-		
PM8B	φ3.7	φ3	31.8	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM04046, PM04048-SS	-	φ4.1	0.6	PMA08320	-	φ4		

取付ネジ径 R1/4

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM07100, PM04110-SS	φ4	φ1	8	PM-T	φ4.1	-		
PM07110, PM04120-SS	φ4	φ1.6	8	PM-T	φ4.1	-		
PM15B	φ3.7	φ1.6	31.8	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM07120, PM04130-SS	φ4	φ2.2	8	PM-T	φ4.1	-		
PM16B	φ3.7	φ2.2	31.8	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM07130, PM04138-SS	-	φ3	1.6	PMA08315	-	φ2.8		
PM04139, PM04140-SS	φ3.8	φ3	7.8	PM-T	φ4.1	-		
PM04158, PM04159-SS	φ3.8	φ3	14.2	PM-T	φ4.1	-		
PM17B	φ3.8	φ3	31.8	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM07140, PM04146-SS	-	φ4.1	1.3	PMA08320	-	φ4		
PM04148, PM04150-SS	φ4.9	φ4.1	14.3	PM-T	φ5.1	-		
PM04152, PM04154-SS	φ4.9	φ4.1	33	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	

取付ネジ径 R3/8

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM08210, PM08212-SS	φ4.8	φ1.6	11	PM-T	φ5.1	-		
PM08214, PM08216-SS	φ4.8	φ1.6	33.3	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM08220, PM08222-SS	φ4.8	φ2.1	11	PM-T	φ5.1	-		
PM08224, PM08226-SS	φ4.8	φ2.2	33.3	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM08230, PM08232-SS	φ4.8	φ3	14.2	PM-T	φ5.1	-		
PM08234, PM08236-SS	φ4.8	φ3	33.3	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM08238, PM08239-SS	-	φ4.1	1.7	PMA08320	-	φ4		
PM08240, PM08242-SS	φ4.8	φ4.1	14.2	PM-T	φ5.1	-		
PM08244, PM08246-SS	φ4.9	φ4.1	33.2	-	-	-	○ ノズルが長い為、手動で角度を調整してください	
PM08258, PM08260-SS	φ6.4	φ5	13.8	PMA08320	-	φ4		

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM08248、PM08249-SS	-	φ5.6	1.3	PMA08325	-	φ5.4		
PM18B	φ6.4	φ5.6	12.7	PMA08325	-	φ5.4		
PM19B	φ6.4	φ5.6	31.8	-	-	-	○	ノズルが長い為、手動で角度を調整してください

取付ネジ径 M6x1.0

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM9B-2	φ2.3	φ1	6.4	PMA08310	φ2.4	-		
PM22016-SS	-	φ1.6	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
PM10B-2	φ2.3	φ1.6	6.4	PMA08310	φ2.4	-		
PM22032-SS	-	φ2.1	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください

取付ネジ径 M8x1.25

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM22112-SS	φ2.3	φ1	5.8	PMA08310	φ2.4	-		
PM22116-SS	-	φ1.6	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
PM22122-SS	φ2.3	φ1.6	5.8	PMA08310	φ2.4	-		
PM22132-SS	-	φ2.1	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください

取付ネジ径 M10x1.5

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM11B-2	φ2.3	φ1	6.4	PMA08310	φ2.4	-		
PM22316-SS	-	φ1.6	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
PM12B-2	φ2.3	φ1.6	6.4	PMA08310	φ2.4	-		
PM22332-SS	-	φ2.1	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください

取付ネジ径 5/16-24UNF

ノズル				ノズル角度調整工具			調整工具 がない物	備考
ナベヤ型式	外径	内径	長さ	調整工具	差込内径	差込外径		
PM07310、PM07312-SS	φ2.3	φ1	5.8	PMA08310	φ2.4	-		
PM07315、PM07316-SS	-	φ1.6	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください
PM07320、PM07322-SS	φ2.3	φ1.6	5.8	PMA08310	φ2.4	-		
PM07330、PM07332-SS	-	φ2.1	0	-	-	-	○	お手持ちのレンチにて角度を調整してください